Ad-Hoc 无线网络实验心得

1. 掌握了如何查看网卡的相关信息: netsh wlan show drivers

2. 掌握了如何配置自组网(Ad-Hoc)模式无线网络的方法
netsh wlan set hostednetworkmode=allow ssid=name key=password
netsh wlan start hostednetwork

```
2:\Windows\system32>netsh wlan set hostednetworkmode=allow ssid=19335118 key=123456789
找不到下列命令: wlan set hostednetworkmode=allow ssid=19335118 key=123456789。

2:\Windows\system32>
2:\Windows\system32>
2:\Windows\system32>netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=jingyan key=jingyan147258 季素网络模式已设置为允许。
已成功更改革载网络的 SSID。
已成功更改托管网络的用户密钥密码。

2:\Windows\system32>netsh wlan start hostednetwork
已启动承载网络。
```

- 3. 同一子网下,通过无线网络发送同一文件到多台计算机,计算机数量越多, 发送速率越慢
- 4. 自组网 (Ad-Hoc) 模式无线网络是一种省去了无线接入点而搭建起的对等网络结构, 也称 SoftAP, 只要安装了无线网卡的计算机彼此之间即可实现无线互联。自组网 (Ad-Hoc) 模式无线网络的架设过程较为简单, 但是传输距离相当有限, 因此该种模式较适合满足一些临时性的计算机无线互联需求